

Especificações do Produto

Material	ABS
Porta	Micro USB
Tamanho	30X200m
Capacidade da Bateria	400mAh
Peso do Produto	125g
Onda UV	253.7nm
Entrada	5V/2A
Potência UV	3W
Corrente de Carregamento	2A
Duração da Bateria	30-40min
Cor	Branca



UV-PRO
esterilizadores

www.
uvproesterilizadores.com.br

UV-PRO
esterilizadores

Stick

**MANUAL DO
USUÁRIO**



UV-PRO
esterilizadores

Stick

**MANUAL DO
USUÁRIO**



Como Usar

1. Pressione o botão de liga/desliga e a lâmpada ultravioleta irá acender, o dispositivo estará funcionando;
2. Utilize o Esterilizador Stick durante 30 segundos sobre a superfície desejada para que o mesmo promova a esterilização completa;
3. Você pode desligar o equipamento a qualquer momento, basta pressionar novamente o botão de liga/desliga;
4. Direcione a luz UVC diretamente ao item que deseja esterilizar, mova o aparelho lentamente por toda a superfície do objeto.

Precauções

- Não olhe diretamente para a fonte de luz UVC;
- Não exponha seus olhos e pele diretamente à luz UVC;
- Não use o aparelho em caso de mal funcionamento e/ou danos materiais;
- Não limpe o aparelho com líquidos contendo agentes químicos.

Para sua segurança, leia este manual antes do uso, e mantenha-o disponível para consultas posteriores.

- Evite derrubar o equipamento, pois isto poderá danificá-lo;
- Mantenha o produto longe de líquidos e umidade;
- Mantenha e guarde o dispositivo fora do alcance de crianças e animais;
- Evitar a exposição da pele e olhos à luminosidade ultravioleta emitida pelo equipamento;
- Para efetuar a limpeza do material, utilize um pano de algodão macio.

O **Esterilizador Stick** realiza a esterilização de superfícies por meio da quebra da cadeia do DNA e RNA de microrganismos. Matando 99,9% das bactérias, ácaros e vírus, incluindo o coronavírus.

Pode ser utilizado em teclados, mouses, celulares, mesas, maçanetas, tábuas, roupas, vasos sanitários, bancos e outros acessórios. O equipamento é portátil e de fácil manuseio, podendo ser carregado, na bolsa, mochila ou mala, sem representar peso excessivo.

Instruções

lâmpada UVC
Ação germicida



botão
Liga/desliga

entrada
Micro USB
